



Activation Code / Code d'activation / Aktivierungscode / Activeringscode / Código de Activación / Codice di attivazione / Código de ativação / Кодикод ενεργοποίησης / Aktivierungscode / Aktivierungscode / Aktivierungscode / Aktivierungskod / Aktivointikoodi / Kod aktywacyjny / Aktiváló kód / Codul de activare / Aktiváční kód / Код активации / Aktivasyon kodu / コードの使用

# Master Lock



Primary Code / Code primaire / Primär-Code / Primaire code / Código Principal / Codice primario / Código primário / Прямой код / Кодикод / Primærkode / Primer kod / Primär kod / Pääkoodi / Kod główny / Elsődleges kód / Codul principal / Primární kód / Первичный код / Primer kod / 初期設定コード

## 5441EURD Instructions / Notice d'utilisation / Anleitungen / Instrucciones / Instruções de utilização / Οδηγίες / Instruksjoner / Brugsanvisning / Bruksanvisning / Käyttöohjeet / Instrukcja / Ulasítások / Instrucijuni / Návod k použití / Инструкция / Kullanım kılavuzu / 使い方

Key lock box Select Access SMART • Rangement sécurisé Select Access SMART • Key Lock Box Select Access SMART • De beveiligde ophanging Select Access SMART • Caja de seguridad Select Access SMART • Casseta di sicurezza per chiavi Select Access SMART • Unidade de bloqueio segura Select Access SMART • Το σύστημα ασφαλείας Select Access SMART • Dan sikre nøkkelboksen Select Access SMART • Select Access SMART-nøgleboksen • Nyckelförvaringsboxen Select Access SMART • Lukittava Select Access SMART • Kaszeta na klucze Select Access SMART • Select Access SMART kulcstartó doboz • Sistemul de depozitare securizat Select Access SMART • Bezpečnostní box na klíč Select Access SMART • Мини-сейфы для ключей Select Access SMART • Select Access SMART güvenli muhafaza • キーロックボックス、セレクトアクセス

For videos, instructions & FAQ's, visit:  
 Pour des vidéos, modes d'emploi et FAQ, visitez :  
 Für Videos, Anleitungen & FAQ's, besuchen Sie:  
 Kijk voor video's, instructies & FAQ's op:  
 Para videos, instrucciones y preguntas frecuentes, visite:  
 Per vedere i video, le modalità di utilizzo e le FAQ, visitate:  
 Para ver videos, modos de utilização e FAQ, vá a:

Για βίντεο, οδηγίες και συχνές ερωτήσεις, επισκεφτείτε τη διεύθυνση:  
 For videoer, instruksjoner og ofte stille spørsmål, gå inn på:  
 For videoer, bruksanvisninger og FAQ'er, besøg:  
 För video, instruktioner och FAQ, besök:  
 Videot, käyttöohjeet ja UKKt löydät osoitteesta:  
 Filmi, instrukcje i FAQ (najczęściej zadawane pytania można znaleźć na stronie):  
 Videókért, utasításokért és gyakran ismételt kérdésekről látogasson el a következő oldalra:

Pentru videoclipuri, instrucțiuni și întrebări frecvente, accesați:  
 Návod k použití, videa a časté dotazy najdete na:  
 Вы сможете посмотреть видео, загрузить подробную инструкцию и найти ответы на часто задаваемые вопросы здесь:  
 Videolar, kullanım açıklamaları ve Sık Sorulan Sorular için bu adresi ziyaret edin:  
 ビデオ、使い方、よくある質問については下記をご参照下さい:

[www.masterlock.com/masterlockvaultelocks/bluetooth-lockboxes](http://www.masterlock.com/masterlockvaultelocks/bluetooth-lockboxes)

### GB QUICK START – UNLOCK WITH MOBILE DEVICE

1. Remove the Select Access SMART & instructions from package.
2. On your Android or iOS mobile device, visit the app store to download the FREE Master Lock Vault eLocks app. To check your device compatibility, visit: <http://www.masterlock.com/masterlockvaultelocks/app-download-device-comp-atibiliy>. (Note: There are two Master Lock Vault apps. Download the Master Lock Vault eLocks version.)
3. Follow prompts to log into, or create, a Master Lock Vault account.
4. In Master Lock Vault eLocks app, touch Add a Lock (+).
5. Enter **ACTIVATION CODE** shown above to register the Select Access SMART & follow instructions to connect mobile device to lock. Once your key lock box is registered, it will display in the Lock List inside the app. Touch the name of the key lock box to access the lock details and manage additional settings, view the access history, or share access with guests.
6. By default, your Select Access SMART is in Touch Unlock mode. Touch any button on the lock box keypad to wake and unlock it. When the light turns green, open within 5 seconds or it will relock. The green light means the door can now be opened by pulling on it. (Note: You can change the phone-to-lock box communication range in the app settings, by using the Device Calibration feature.)




### FR DÉMARRAGE RAPIDE – DÉVERROUILLAGE PAR APPAREIL MOBILE

1. Retirez le Select Access SMART et les instructions de l'emballage.
2. Sur l'appareil mobile Android ou iOS, visitez la boutique d'applications pour télécharger l'application GRATUITE Master Lock Vault eLocks. Pour vérifier la compatibilité de votre appareil, visitez : <http://www.masterlock.com/masterlockvaultelocks/app-download-device-compatibility> (Remarque : Il existe deux applications Master Lock Vault. Téléchargez Master Lock Vault version eLocks.)
3. Lancez l'application, puis créez un compte ou ouvrez une session à votre compte Master Lock Vault existant.
4. Dans l'application Vault eLock de Master Lock, appuyez sur Ajouter un cadenas (+).
5. Sur votre appareil mobile, entrez le **CODE D'ACTIVATION** indiqué dans le carré bleu pour enregistrer le Select Access SMART. Une fois le boîtier de verrouillage enregistré, il sera affiché dans la liste des cadenas, dans l'application. Appuyez sur le nom du boîtier de verrouillage afin d'accéder aux détails du cadenas et gérer les réglages additionnels, voir l'historique d'accès, ou partager l'accès avec des invités.
6. Par défaut, votre Select Access SMART est en mode de déverrouillage par mode tactile. Touchez n'importe quel bouton sur le clavier du boîtier de verrouillage pour l'éveiller et le déverrouiller. Lorsque le voyant s'allume en vert, ouvrez-le dans les 5 secondes, sinon il se reverrouillera. Le voyant vert signifie que la porte peut maintenant être ouverte en la tirant. (Remarque : Vous pouvez modifier la portée de communication entre le téléphone et le boîtier de verrouillage à partir de la caractéristique de calibrage de l'application.)

### QUICK START – UNLOCK WITH THE NUMERIC KEYPAD

1. Remove the Select Access SMART & instructions from package.
2. Enter the **PRIMARY CODE**, located in the black box above, into the Select Access SMART keypad. (Note : Do not pull on the door when entering the code and do not press the clear button. (see illustration 2). Entering the Primary Code will erase the Try Me code.)
3. When light of the Select Access SMART turns green, open within 5 seconds or it will relock.



**Clear Button**  
 Note : Pressing the clear button erases all input and restarts the process.  
**Bouton "EFFACER"**  
 Remarque : Appuyer sur le bouton « EFFACER » efface toutes les entrées et réinitialise les données.

### DÉMARRAGE RAPIDE – DÉVERROUILLAGE PAR CLAVIER NUMÉRIQUE

1. Retirez le Select Access SMART et les instructions de l'emballage.
2. Entrez le **CODE PRIMAIRE**, indiqué dans la case noire au dessus, sur le clavier du Select Access SMART. (Remarque : Ne tirez pas sur la porte lors de la saisie du code et n'appuyez pas sur le bouton « EFFACER » (voir dessin n° 2). La saisie du code primaire effacera le code d'essai « Try Me ».)
3. Lorsque le voyant s'allume en vert, ouvrez la porte du Select Access SMART dans les 5 secondes suivantes sinon elle se reverrouillera.

### BATTERY INSTRUCTIONS – HOW TO REPLACE BATTERY

1. Low battery will be indicated through an email notification, the app, or by a yellow light on the Select Access SMART.
2. Unlock & open the Select Access SMART.
3. Using a Flat Head screw driver, open the battery compartment door and remove the battery.
4. Install a new CR123A battery, making sure to position the battery with positive and negative sides facing the proper direction as indicated on the door and battery compartment (See illustration 3).
5. Close the battery door and tighten the screw.

### NOTICE DE LA PILE – COMMENT REMPLACER LA PILE


1. Un niveau de pile faible sera indiqué par email, par l'application ou par un voyant jaune sur le Select Access SMART.
2. Déverrouillez et ouvrez la porte du Select Access SMART.
3. En utilisant un tournevis plat, ouvrez le compartiment de la pile et retirez la pile.
4. Installez une nouvelle pile CR123A en vous assurant que la position des pôles négatif et positif soit dans la bonne direction, comme il est indiqué sur la porte du compartiment de la pile (voir dessin n°3).
5. Fermez le couvercle de la pile et resserrez la vis.

### BATTERY INSTRUCTIONS – HOW TO UNLOCK WITH EXTERNAL BATTERY

1. Low battery will be indicated through an email notification, the app, or by a yellow light on the Select Access SMART.
2. Locate the battery jump contacts on the bottom of the Select Access SMART (see illustration 4).
3. Hold a new 9-volt battery underneath the product with the positive (+) and negative (-) terminals pressed against the jump contacts (see illustration 5), in the orientation indicated on the bottom of the lock box (see illustration 4).
4. While holding the battery in place, and with an authorized mobile device within range of the lock box and in Touch Unlock mode, press any keypad button on the lock box. If the lock box does not unlock, or an authorized mobile device is not available, enter the Primary Code on the lock box keypad; while holding the 9-volt battery in place.
5. When lock box is opened, install a new CR123A battery. Please note that after installing a new battery, the low battery icon will no longer display in the app after the lock box and app communicate with each other. However, it will take between 2 and 24 hours for the yellow LED to stop displaying on the lock itself.

### NOTICE DE LA PILE – COMMENT DÉVERROUILLER AVEC UNE PILE EXTERNE

1. Un niveau de pile faible sera indiqué par email, par l'application ou par un voyant jaune sur le Select Access SMART.
2. Localisez les contacts d'alimentation externe au bas du Select Access SMART (voir dessin n°4).
3. Maintenez une nouvelle pile 9 volts sous le produit en appuyant les bornes positive (+) et négative (-) contre les contacts (voir dessin n°5), dans le sens indiqué au bas du boîtier de verrouillage (voir dessin n°4).
4. En maintenant la pile en place, et avec un appareil mobile autorisé à portée du Select Access SMART (se trouvant en mode déverrouillage par mode tactile), appuyez sur un bouton du clavier du Select Access SMART. Si la porte ne se déverrouille pas, ou si un appareil mobile autorisé n'est pas disponible, saisissez le code primaire sur le clavier du Select Access SMART; tout en maintenant la pile 9 volts en place.
5. Une fois le boîtier de verrouillage ouvert, installez une nouvelle pile CR123A. Veuillez noter qu'après l'installation d'une nouvelle pile, l'icône de pile faible ne sera plus affichée dans l'application, une fois que l'application et le boîtier de verrouillage auront communiqué entre eux. Cependant, il faudra compter entre 2 à 24 heures pour que le voyant lumineux jaune cesse de s'afficher sur le Select Access SMART.



**Jump contacts**  
 Contacts d'alimentation externe